



FAQ EasyBuilder 8000
-
pour les MMIs série 6000-8000

Prise en main à distance par un smartphone

KEPFrance SAS
Z.A. Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRE
Tél : 05 46 07 44 40
Fax : 05 46 07 44 45
Site internet : www.kepfrance.fr
e-mail :
service commercial : commercial@kepfrance.fr
service technique : hotline@kepfrance.fr

Les pupitres MMI 8000 ayant un port Ethernet dispose d'un serveur VNC permettant la prise à main à distance. Pour plus d'informations sur la mise en service du serveur VNC sur le pupitre, merci de se référer à à la fin de cette FAQ.

1 : Prise en main avec un iPhone :

1.1 : Lancer l'application App Store



1.2 : Recherche et installer l'application : Mocha VNC Lite



1.3 : Dans l'application Mocha Lite VNC, cliquer sur configure, puis sur new. Configurer l'adresse IP du pupitre, le mot de passe de connexion (par défaut 111111), le numéro de port TCP du serveur VNC (5900). Cliquer sur back pour valider. Dans la page d'accueil, cliquer sur connect et sélectionner le pupitre précédemment configuré.

2 : Prise en main avec un téléphone sous android :

2.1 : Lancer l'application Android Market



2.2 : Recherche et installer l'application : Android VNC

2.3 : Dans l'application Android VNC, configurer l'adresse IP du pupitre, le mot de passe de connexion (par défaut 111111), le numéro de port TCP du serveur VNC (5900) et cliquer sur connect.



Annexe : Server VNC, prise en main à distance

Le serveur VNC permet une prise en main à distance du MMI. Attention, cette option n'est disponible que sur :

- MMI 8000 X avec firmware 20081020 ou supérieur.
- MMI 8000 S et SL avec firmware 20090415 ou supérieur.

Si votre MMI 8000 X est équipée d'un firmware plus ancien, une mise à jour de celui-ci devra être faite pour utiliser cette fonctionnalité. Merci de se référer au fichier FAQ - Comment mettre à jour le firmware d'un MMI.

1. Activer le server VNC et configurer le mot de passe de connexion.

Accéder aux paramètres du MMI accessible via la barre de menu système. Cette barre est cachée, pour la faire apparaître il faut pointer le curseur sans le coin inférieur droit du MMI, l'utilisation d'une souris USB est conseillée pour cette opération. Une fois la barre à l'écran, cliquer sur l'icone paramètres représentée par un outil clé. Entrer le mot de passe système, par défaut : 111111

Aller dans l'onglet VNC server. Par défaut le server est démarré. Le bouton Start VNC permet d'exécuter le server. Le bouton Stop VNC permet de l'arrêter. Le bouton VNC login password permet de configurer le mot de passe de connexion au server.

