

CONFIGURATION

Interface WEB SiteManager

1. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de l'adresse MAC du produit. Cette adresse est disponible via la recherche de périphériques sur le logiciel Appliance Launcher ou sur l'étiquette collée au produit.
2. Accédez ensuite à l'interface WEB de configuration en utilisant l'adresse IP sur SiteManager. Celle-ci a été choisie lors de la première installation et était indiquée sur le logiciel Appliance Launcher.
3. Entrez l'adresse IP sur un navigateur en prenant soin d'utiliser une adresse en https :
Exemple : *https://192.168.0.200*
4. Selon votre navigateur, celui-ci peut vous indiquer que l'adresse n'est pas sûr car le certificat n'est pas vérifié, ceci est dû au fait que le serveur WEB hébergé ne peut être tenu à jour dans ce type de situation. Vous pouvez alors choisir continuer quand même.
5. Un login et mot de passe va vous être demandé, par défaut, celui-ci est :
Login : admin
Mdp : <Adresse MAC de votre produit (sans les " : ")>
Vous pourrez ensuite changer ce mot de passe si besoin.
6. L'interface WEB de configuration va alors apparaître. Celle-ci vous permet d'accéder à plusieurs points :
 - a. Périphériques connectés : page 2
 - b. Paramètres globaux : page 3
 - c. Accès à l'aide en ligne : page 3

a. Périphériques connectés

Pour configurer des agents (correspondant à vos périphériques), choisissez le menu GateManager puis Agents :



La page de configuration des agents va alors apparaître. Celle-ci vous permettra de définir les différents agents (c'est-à-dire périphériques) auxquels vous souhaitez vous connecter lors d'un accès distant.

Les appareils sont connectés en TCP/IP :

Lorsque des périphériques sont connectés au via le réseau, ils vont être accessible via leur adresse IP. Vous pouvez alors choisir le type correspondant (Siemens, Indusoft, Axis...) puis entrer l'adresse, comme ci-dessous, les ports utilisés sont alors déjà intégré à l'agent prédéfini :

Status	Disable	S/N	Device Name	Device Type	Device IP & Parameters	Comment
	☐	#04	Axis Cam	Axis Communications ▼ IP Camera ▼	192.168.0.230	
	☐	#03	Fatek	Fatek Automation ▼ Ethernet ▼	10.0.0.110 udp=500	

Si le type n'apparaît pas, vous pouvez alors définir un agent non prédéfini en ajoutant les ports à la main, comme ceci :

Status	Disable	S/N	Device Name	Device Type	Device IP & Parameters	Comment
STARTING	☐	#04	IWS Web	CUSTOM (Advanced) ▼ Device ▼	192.168.0.230 tcp=1234:80	

Les appareils sont connectés en USB ou Série :

Dans ce cas-là, les périphériques vont être accessibles via les ports du SiteManager, vous pouvez alors définir le type correspondant ou un type Generic en USB ou Serial.

* Pour l'USB, il est nécessaire d'entrer 2 identifiants : Vendor ID et Device ID, vous pouvez alors suivre l'aide proposée sur l'interface, c'est-à-dire en utilisant les informations des appareils connectés pour savoir quels sont ces identifiants.

Sauvegarde :

Une fois qu'un périphérique est défini, vous pouvez alors cliquer sur "Save" pour enregistrer les modifications.

Ensuite, la colonne 1 : "Status" doit passer à "IDLE" ce qui signifie que le périphérique est bien connecté et reconnu.

b. Paramètres globaux

Vous pouvez à tout moment observer les paramètres globaux (serveur associé, adresse IP sur le réseau...) en cliquant sur "SETUP" :

The screenshot shows the 'SiteManager 3239 [3G] - Setup Assistant' web interface. At the top, there is a navigation bar with 'SETUP' highlighted, followed by 'System', 'GateManager', 'VPN', 'Routing', 'Maintenance', 'Status', 'Log', and 'HELP'. Below the navigation bar, the title 'SiteManager 3239 [3G] - Setup Assistant' is displayed. The main content area contains a list of configuration items with their current status and action buttons:

Item	Value	Status	Action
1. GateManager:	gm06.secomea.com	Connected to 193.242.155.116:443 (UPLINK)	Edit
2. Uplink port:	192.168.0.238/24 (DHCP)	Up	Edit
3. Uplink2 (2G/3G):		No SIM	Fix
4. DEV port:	10.0.0.254/24	No cable	Edit
5. Device Agents:	2 down	1 failed	Fix
6. Chat / Scratchpad:	Empty		Edit
7. Admin Password:		Using default password (serial no.)	Fix

Below the configuration list, there is a note: 'You can open the Setup Assistant at any time by clicking on **SETUP** in the top menu. Note: If you click on **HELP** it shows specific help for the current configuration page. Please consult the online help as your first step in solving setup problems.'

Under the note, there is a section titled 'Interface load for the last 30 minutes' with two empty grid charts for 'UPLINK' and 'UPLINK2', each with a '10 Mbps' label on the right. A legend at the bottom indicates 'Tx' (blue) and 'Rx' (green).

c. Accès à l'aide en ligne

L'interface WEB de configuration possède une documentation intégrée pour tout type de paramétrage. Vous pouvez y accéder en cliquant sur "HELP".

Une seconde fenêtre va alors s'ouvrir afin de vous guider dans vos recherches.

Nous contacter :

KEPFrance
Tel : + 33 (0) 5 46 07 44 40
Mail : contact@kepfrance.fr
Site : www.kepfrance.fr