




FAQ EasyBuilder 8000
-
pour les MMIs série 6000-8000


Comment exécuter EasyBuilder8000 sous Vista

KEPFrance SAS
Z.A. Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRE
Tél : 05 46 07 44 40
Fax : 05 46 07 44 45
Site internet : www.kepfrance.fr
e-mail :
service commercial : commercial@kepfrance.fr
service technique : hotline@kepfrance.fr

1. Aller dans le répertoire d'installation d'EasyBuilder 8000, faire un clic droit sur EasyBuilder8000.exe et cliquez sur propriétés



2. Dans l'onglet "compatibilité", cocher la case de compatibilité et choisir le mode "Windows XP". Cocher également la case "exécuter en temps qu'administrateur".



Recommencer cette manipulation sur EasyManager.exe et EasyPrinter.exe.