



FAQ EasyBuilder 8000
-
pour les MMIs série 6000-8000

Installer La Licence Runtime d'EasyBuilder 8000

KEPFrance SAS
Z.A. Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRE
Tél : 05 46 07 44 40
Fax : 05 46 07 44 45
Site internet : www.kepfrance.fr
e-mail :
service commercial : commercial@kepfrance.fr
service technique : hotline@kepfrance.fr


EasyBuilder 8000 est un logiciel de développement d'applications pour les pupitres tactiles multiprotocoles de la série 6000 et 8000. Il permet également une simulation en ligne des projets réalisés. Cependant cette simulation est limitée à 10 minutes. Au delà de ce temps la communication avec les automates et les pupitres distants sera rompues.

La licence Runtime permet de ne plus être limité dans le temps. Voici comment enregistrer cette licence.


Il existe deux versions du logiciel EasyBuilder 8000 : version classique et version Runtime.

Pour vous assurer que la version installée est une version Runtime : cliquer sur le menu aide, la ligne activer produit doit apparaître. Dans le cas contraire, cela signifie que la version du logiciel installée n'est pas une version Runtime.

1. Installer le logiciel EasyBuilder 8000 avec prise en charge de la licence Runtime.
2. Exécuter le logiciel EasyBuilder 8000. Cliquer sur le menu *Aide* et cliquer sur *Activer produit...*



3. Envoyer par mail les codes user 1 et 2 ainsi que le numéro de série du produit inscrit sur l'étiquette du cd à l'adresse : technique@kepfance.fr afin d'obtenir les codes reg 1 et 2.



4. Une fois les codes reg 1 et 2 obtenus, les saisir dans ce même menu afin de débloquent le logiciel.
5. Lorsque l'enregistrement de la licence Runtime est complet, la simulation en ligne n'est plus limitée dans le temps. De plus la *ligne activer* produit est dorénavant grisée.
6. Procédure pour mettre à jour le logiciel EasyBuilder 8000 par la suite :
 - Faire une sauvegarde du fichier EasyBuilder8000.ini se trouvant dans le répertoire d'installation du (C:\EB8000 par défaut).
 - Désinstaller la version actuelle d'EasyBuilder8000.
 - Installer la nouvelle version.
 - Copier la sauvegarde du fichier EasyBuilder8000.ini dans le répertoire d'installation du (C:\EB8000 par défaut).