



FAQ EasyBuilder 8000

FAQ EasyBuilder Pro

-

La Licence Runtime d'EasyBuilder **Utilisation et Limites**

KEPFrance SAS

Z.A. Belle Aire

3 rue Vasco de Gama

17440 AYTRE

Tél : 05 46 07 44 40

Fax : 05 46 07 44 45

Site internet : www.kepfrance.fr

e-mail :

service commercial : commercial@kepfrance.fr

service technique : hotline@kepfrance.fr

EasyBuilder est un logiciel de développement d'applications pour les pupitres tactiles multiprotocoles. Il permet également une simulation en ligne des projets réalisés directement sur un PC.

Via cette simulation, le PC va émuler le pupitre et directement communiquer avec les automates et autres périphériques déclarés.


Cependant cette simulation est limitée à 10 minutes. Au-delà de ce temps la communication avec l'automate sera rompue.

La licence Runtime permet de ne plus être limité dans le temps.


Voici les conditions d'utilisation, les contraintes et les limites de cette licence.

1. Installer une licence EasyBuilder :

1.1. Exécuter le logiciel EasyBuilder. Cliquer sur le menu *Aide* puis sur *Activer produit...*



1.2. Deux codes utilisateur vont être générés. Ces codes sont uniques et dépendent de la machine sur laquelle est installée EasyBuilder. Il est donc impératif d'utiliser le PC définitif qui recevra la licence pour cette étape.



1.3. Envoyer par mail à l'adresse suivante : technique@kepfrance.fr, les codes utilisateur 1 et 2 ainsi que le numéro de la licence (code à 13 chiffres) fournit lors de l'achat d'un runtime afin d'obtenir les codes enr. 1 et 2.

1.4. Saisir ces codes enregistrement 1 et 2 une fois ceux-ci obtenus. Attention, si ces codes ne sont pas correctement entrés, une régénération de code sera nécessaire (étape 1.2). Lors d'une régénération, seul le code utilisateur 1 change.

1.5. Lorsque l'enregistrement de la licence Runtime est complet, la simulation en ligne n'est plus limitée dans le temps. De plus la ligne *activer produit* est dorénavant grisée.

1.6. Faire une sauvegarde du fichier EasyBuilder8000.ini se trouvant dans le répertoire d'installation d'EB8000 (par défaut C:\EB8000 ou C:\EBPRO). En effet, en cas de réinstallation du logiciel EasyBuilder ou de Windows. Il suffit de copier ce fichier dans le répertoire d'EasyBuilder8000 pour bénéficier à nouveau de la licence.

Aucune licence ayant était débloquée ne pourra être débloquée à nouveau.

2. Limites et contraintes de la licence runtime :

- Une licence débloquée une première fois ne pourra pas être débloquée à nouveau.
- Une licence est dédiée à un poste. Le transfert de licence n'est pas possible.
- Le logiciel EasyBuilder étant à l'origine destiné à programmer des applications pour des, l'application créée ne peut avoir qu'une résolution correspondant à ces écrans.

Soit :

Résolution	Paysage / Portrait
480x272	Paysage ou portrait
800x480	Paysage ou portrait
800x600	Paysage ou portrait
1024x768	Paysage ou portrait
1280x720	Paysage ou portrait

- Il est nécessaire de disposer des interfaces adaptées pour établir une communication avec le(s) automate(s). Par exemple port RS 232 / 485 / Ethernet.