



FAQ - Secomea

MISE À JOUR FIRMWARE - SiteManager

Les mises à jour de serveurs GateManager, permettant d'ajouter des fonctionnalités ou d'optimiser la sécurité, sont réalisées de façon automatique.


Il s'agit d'une mise à jour complète du serveur insérée sur le GateManager lui même.

Pour ce qui est des SiteManager, les nouveaux firmwares sont ajoutés à l'existant et mis à disposition pour mettre à jour un produit.


Veuillez trouver la marche à suivre sur la page suivante.

Mise à jour Firmware :

1. Se connecter à l'interface d'administration GateManager via le portail : admin
 - <https://gm06.secomea.com/admin>
2. Sélectionner le SiteManager à mettre à jour dans l'arborescence :



3. Vérifier la version du Firmware puis sélectionner "Upgrade" :



4. Choisir la dernière version disponible puis faire "Upgrade" à nouveau :

SiteManager 1139:

	v1139_17145.ffs	Public Release 7.2 - SiteManager	5523 KB	2017-04-28	Current
	v1139_17434.ffs	Public Release 7.3b	5889 KB	2017-10-30	Upgrade

☒ Reboot when firmware upgrade completes.

5. Le SiteManager va alors se mettre à jour puis redémarrer automatiquement.

Nous contacter :

KEPFrance
Tel : + 33 (0) 5 46 07 44 36
Mail : support@kepfrance.fr ou support2@kepfrance.fr
Site : www.kepfrance.fr