

ADMINISTRATION

INTERFACE GATEMANAGER

A. Connexion

Suite à une première commande de la solution Secomea. Vous allez recevoir deux différents mail :

1. Certificat de connexion au GateManager, format : XXXXX_DoA.gmc
2. Le mot de passe de connexion associé à cet utilisateur

Une fois ces deux mails reçus, vous pourrez alors vous connecter à votre domaine sur le serveur GateManager. L'adresse du serveur est indiquée dans les mails.

Une fois sur le site web de GateManager, vous allez devoir choisir un certificat, sélectionnez donc le fichier XXXXX_DoA.gmc puis entrer votre mot de passe associé :

GateManager
secomea

Administrator Login

☒ Certificate: Choisissez un fichier Aucun fichier choisi Cancel

☒ Remember Certificate

☐ User name:

Password:


Login

secomea

Vous pouvez cocher la case "Remember Certificate" afin que celui-ci soit sauvegardé sur votre PC actuel, ainsi le certificat et mot de passe ne vous seront plus demandés.


B. Interface d'administration

Une fois connecté avec votre certificat et mot de passe, vous avez accès à l'administration de votre domaine :



Cette interface vous permet d'administrer les utilisateurs et produits.

Pour créer un utilisateur, effectuez un clic droit sur la racine (ici : "Presentation") puis faites "Create Account" :



Une page de configuration va alors s'ouvrir, vous permettant de choisir un nom d'utilisateur, le type de compte (standard ou mobile), la langue, ainsi que toutes les informations supplémentaires sur le contact.

Une fois ces informations remplies, vous allez devoir choisir un mot de passe utilisateur et vous pourrez alors confirmer la création et générer le certificat de connexion LinkManager, format *.lmc*.

Nous contacter :

KEPFrance
Tel : + 33 (0) 5 46 07 44 40
Mail : contact@kepfrance.fr
Site : www.kepfrance.fr