

# ACCES DISTANT

## Logiciel LinkManager

1. Dans un premier temps, veuillez installer le logiciel LinkManager (disponible en 32bits et 64bits) sur un PC.
2. Une fois ce logiciel installé, vous allez pouvoir exécuter l'application, disponible sur le bureau ou dans Démarrer>Tous les programmes>Secomea LinkManager.
3. Si tout se passe bien, un icône va apparaître dans votre barre des tâches à côté de l'horloge windows, celui-ci peut prendre différentes couleurs :

| Couleur                          | Signification                    | Action                         |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Cercle Rouge / Trait Gris</b> | A l'arrêt (lorsqu'il est arrêté) | Redémarrer le logiciel         |
| <b>Cercle Jaune / Trait Gris</b> | Démarrage en cours               | Veuillez patienter             |
| <b>Rond Vert / Trait Rouge</b>   | Démarré, en attente de connexion | Connexion utilisateur possible |
| <b>Rond Vert / Trait Gris</b>    | Utilisateur connecté             | Accès distant disponible       |

Exemples :

Etape "Démarré, en attente de connexion" :



Etape "Utilisateur connecté" :




4. Lorsque le logiciel est démarré, votre navigateur par défaut va s'ouvrir afin de vous proposer une connexion. Celle-ci va vous permettre de vous connecter à votre compte Secomea afin d'accéder aux périphériques disponibles.

Lors de la première connexion, vous devrez utiliser votre certificat utilisateur (reçu par mail ou généré par vous-même). Ce certificat est lié à un utilisateur et donc à un mot de passe.

L'interface vous permet d'ajouter des certificats, de les modifier / supprimer et de vous connecter en utilisant un compte.

5. Pour vous connecter à un périphérique, sélectionnez le SiteManager souhaité (via son nom) [1] et cliquez sur un produit pour vous y connecter [2] :



6. Une fois le périphérique sélectionné, vous serez connecté comme si vous étiez sur site, vous pouvez alors utiliser l'adresse IP, port USB ou port Série sur votre PC distant.

Nous contacter :

KEPFrance  
Tel : + 33 (0) 5 46 07 44 40  
Mail : [contact@kepfrance.fr](mailto:contact@kepfrance.fr)  
Site : [www.kepfrance.fr](http://www.kepfrance.fr)