



FAQ EasyBuilder 8000
-
pour les MMIs série 6000-8000

Remplacer la face avant d'un pupitre

KEPFrance SAS
Z.A. Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRE
Tél : 05 46 07 44 40
Fax : 05 46 07 44 45
Site internet : www.kepfrance.fr
e-mail :
service commercial : commercial@kepfrance.fr
service technique : hotline@kepfrance.fr

Ce document présente la procédure à respecter lors du changement de la face avant d'un pupitre MMI.

La face avant du pupitre n'est pas directement collée sur la dalle tactile du MMI, ceci permet de pouvoir remplacer le lexan de protection sans endommager le pupitre. Voici les différentes étapes à suivre :

Utiliser un pistolet à chaleur sur les bords du lexan pendant environ une minute. Il est préférable de bouger le pistolet d'avant en arrière plutôt que de le laisser fixe sur un seul point de la face avant afin d'éviter d'endommager la dalle tactile. La distance recommandée est de 5 cm et la température à maintenir à la surface du lexan est de 65°C.	
Décoller le lexan en commençant par un coin tout en maintenant la chaleur avec le pistolet. Ceci permet de ne pas laisser de résidu de colle sur la surface du pupitre.	
Une fois le lexan retiré, nettoyer les bords de la façade avant avec un alcool ménager afin de retirer toutes les traces de colles restantes.	
Coller le nouveau lexan en commençant par un coin et en s'alignant sur un des bords.	
Le nouveau lexan est posé.	